

Reinigungsempfehlungen Polycarbonat

Hammerglass-Gläser

Die Hammerglass-Scheiben sind mit einer sehr harten Oberflächenbeschichtung aus Kieseloxid versehen. Bei der Reinigung dürfen, wie bei herkömmlichem Glas, keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände verwendet werden, die zu Kratzern führen können.

- Für die tägliche Reinigung wird lauwarmes Wasser mit Zugabe von normalem Spülmittel empfohlen. Die Reinigung darf nur mit weichen Tüchern oder Gummischabern erfolgen, die frei von harten Partikeln sind. Beschädigungen wie z.B. Schmierereien und Graffiti werden mit Lösemittel wie Isopropanol oder Testbenzin entfernt. Aceton sollte vermieden werden.
- Wie bei anderen Polymeren tendieren Hammerglass-Scheiben dazu, sich statisch aufzuladen. Um diese statische Elektrizität zu entfernen, kann die Scheibe bei Bedarf unmittelbar nach der Installation mit einer Lösung aus gewöhnlichem Weichspüler und Wasser abgewischt werden.
- Die Hammerglass-Scheiben büssen im Laufe von bis zu 10 Jahren nach Kaufdatum keine Schlagfestigkeit durch Wettereinflüsse ein. Die Lichtdurchlässigkeit des Materials sowie die Oberflächenbeschichtung büssen im Laufe von bis zu 5 Jahren vom Kaufdatum keine Qualitätsmerkmale ein.

Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Ihr Produkt Schäden aufweisen sollte.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.